

## S10 – L3

# Windows Server 2022: Configurazione + verifica con accesso di Chiara

## Introduzione

Nel presente esercizio ho configurato un ambiente Active Directory su Windows Server 2022, creando dominio, utenti, gruppi e permessi di accesso, con successiva verifica tramite login dell’utente Chiara su client Windows 10.

---

## Prerequisiti (VM e rete)

### 1. Creo 2 VM:


- Windows Server 2022 (Domain Controller)
- Windows 10 Pro (client)

2. In VirtualBox/VMware, imposto per entrambe la scheda di rete su Rete interna (Internal Network).
  3. Avvio il Server.
- 

## 1) Configurazione rete e parametri base sul Windows Server 2022

### 1.1 Imposto IP statico

1. Sul Server apro: Network & Internet settings → Change adapter options
2. Tasto destro sulla scheda → Properties
3. Seleziona Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Properties
4. Imposto:
  - IP statico (es. 192.168.50.2)
  - Subnet (es. 255.255.255.0)
  - DNS primario = IP del Server (192.168.50.2) perché il server farà da DNS.



Schermata con **IP/DNS configurati**.

## 1.2 Rinomino il server e setto time zone


1. Apro Server Manager → Local Server
2. Clicco sul nome computer → Change
3. Imposto un nome (**EpicodeServer**) → OK → riavvio
4. Sistemo **data/ora e fuso orario** se necessario.

PROPERTIES For EpicodeServer	
Computer name	EpicodeServer
Domain	Epicode.local
Last installed updates	Never
Windows Update	Download updates only, using Windows Update
Last checked for updates	Never
Microsoft Defender Firewall	Public: On
Remote management	Enabled
Remote Desktop	Disabled
NIC Teaming	Disabled
Ethernet	192.168.50.2, IPv6 enabled
Microsoft Defender Antivirus	Real-Time Protection: On
Feedback & Diagnostics	Settings
IE Enhanced Security Configuration	On
Time zone	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Product ID	Not activated
Operating system version	Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Azure Edition
Hardware information	innotek GmbH VirtualBox
Processors	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz
Installed memory (RAM)	4 GB
Total disk space	49.33 GB

Output nome computer (Local Server) e Time Zone.

## 2) Installazione Active Directory Domain Services (AD DS)

1. In **Server Manager** clicco **Manage** → **Add Roles and Features**
2. Vado avanti con **Next** lasciando default
3. Seleziono **Active Directory Domain Services**
4. Clicco **Add Features**
5. Next → Next → **Install**




Il ruolo Active Directory Domain Services è stato installato.

Il server è operativo come Domain Controller.

---

## 3) Promozione a Domain Controller e creazione Foresta/Dominio

1. Finita l'installazione, in Server Manager clicco la notifica (triangolo giallo) → **Promote this server to a domain controller**
2. Scelgo **Add a new forest**
3. Dominio: **epicode.local**
4. Imposto la password **Personale** (Directory Services Restore Mode)
5. Lascio default dove indicato → **Install**
6. Al termine: **riavvio automatico**




Output promozione a Domain Controller andata a buon fine.

---

## 4) Creazione OU (Unità Organizzative), utenti e gruppi

### 4.1 Creo le OU

1. Apro **Tools** → **Active Directory Users and Computers**
2. Espando **eicode.local**
3. Tasto destro sul dominio → **New** → **Organizational Unit**
4. Creo:
  - Amministrazione
  - Hacker1



## 4.2 Creo gli utenti

Dentro **Amministrazione** creo:

- **Chiara Bianchi**
- **Marco Rossi**

Dentro **Hacker1** creo:

- **Tyrrel Wellick**
- **Darlene Anderson**

Name	Type	Description
Amministrazione	Security Group...	
Chiara Bianchi	User	
Marco Rossi	User	

Name	Type	Description
Hacker1	Security Group...	
Darlene Anderson	User	
Tyrrel Wellick	User	

Per ogni utente:

1. Tasto destro OU → **New** → **User**
2. Compilo nome/cognome e username
3. Imposto password
4. Metto flag: **User must be change password at next logon** (così l'admin non “deve conoscere” la password finale) (Chiara Bianchi in Amministrazione non avrà la spunta sul flag mentre gli altri utenti si)


## 4.3 Creo i gruppi e assegno i membri

Dentro Amministrazione:

- gruppo **Amministrazione** → membri: **Chiara e Marco**

Dentro **Hacker1**:

- gruppo **Hacker1** → membri: **Darlene e Tyrrel**



## 5) Creazione cartelle e permessi (policy aziendale)

### 5.1 Creo struttura cartelle sul Server

- Sul Server creo una cartella:
  - Dati Sensibili**
- Dentro creo:
  - Dati Segreti**
  - Dati Top**
- Metto dentro qualche file “di test” (anche txt va bene)

Name	Date modified	Type	Size
Dati Sensibili	11/02/2026 12:08	File folder	
PerfLogs	08/05/2021 10:20	File folder	
Program Files	11/02/2026 10:24	File folder	
Program Files (x86)	08/05/2021 11:39	File folder	
Users	11/02/2026 10:13	File folder	
Windows	11/02/2026 11:33	File folder	

Name	Date modified	Type	Size
Dati Segreti	11/02/2026 12:07	File folder	
Dati Top	11/02/2026 12:08	File folder	

## 5.2 Obiettivo permessi

- **Dati Sensibili:** tutti gli utenti possono **vedere** le cartelle contenute
- **Dati Segreti:** accesso/modifica **solo gruppo Amministratore**
- **Dati Top:** accesso/modifica **solo gruppo Hacker1**


## 5.3 Condivisione (Sharing) — per Dati Segreti

1. Tasto destro su **Dati Segreti** → **Properties**
2. Tab **Sharing** → **Advanced Sharing**
3. Flag **Share this folder**
4. **Permissions**
5. Seleziona **Everyone** → **Remove**
6. **Add** → inserisco **Amministratore** → **OK**
7. Do **Full Control** (sul livello Sharing) → **Apply** → **OK**

## 5.4 Condivisione (Sharing) — per Dati Top

Stessi identici passi su **Dati Top**, ma:

- rimuovo **Everyone**
- aggiungo **Hacker1**
- Full Control → Apply/OK




## Output permessi per Amministrazione e Hacker1

# 6) Configurazione Windows 10 Pro (client) + join al dominio


## 6.1 Rete del client + DNS verso il server

1. Sul client imposto la scheda su **Rete Interna** (stessa rete del server)
2. Imposto **IP statico** nella stessa subnet del server (es. **192.168.50.30**)
3. Imposto **DNS primario = IP del server (192.168.50.2)**



## 6.2 Nome PC + join dominio

1. Start → cerco **About / System**
2. **Rename this PC (advanced)** oppure **Change settings**
3. **Change...**
4. Imposto un nome PC (**Client**)
5. Seleziono **Domain** e scrivo: **epicode.local**
6. Quando chiede credenziali inserisco:
  - user: **Administrator**
  - password: **quella dell'Administrator del server**
7. Confermo → messaggio di successo → **riavvio**




Output schermate di **nome computer** e **dominio** (prima/dopo o la conferma).

## 7) Verifica finale richiesta dall'ES: accesso con Chiara + screenshot

L'esercizio chiede esplicitamente **verifica con accesso di Chiara** e relativi screenshot.

### 7.1 Login con Chiara

1. Sul client, alla schermata di login seleziona **Other user**
2. Inserisco:
  - EPICODE\chiara oppure chiara@epicode.local (o Chiara Bianchi in base a come appare)
3. Primo accesso: **cambio password** (perché ho messo il flag)
  - schermata login di Chiara
  - desktop di Chiara dopo accesso





## 7.2 Accesso alle condivisioni e verifica dei permessi (Utente Chiara)


Dopo aver effettuato correttamente il login sul client Windows 10 con l'account di dominio **Chiara**, ho proceduto alla verifica dell'accesso alle risorse condivise sul Domain Controller.

Dal client ho aperto la cartella “File Explorer” e ho digitato:

\\\epicodeserver

Sono state visualizzate le cartelle condivise:


- Dati Segreti
- Dati Top
- NETLOGON
- SYSVOL



## Verifica accesso a “Dati Segreti”

Ho effettuato l’accesso alla cartella **Dati Segreti**.

L’accesso è avvenuto correttamente e ho potuto visualizzare e modificare il file presente (txt.txt), dimostrando che l’utente Chiara dispone delle autorizzazioni previste.




## Verifica accesso a “Dati Top”

Successivamente ho tentato di accedere alla cartella **Dati Top**.

Il sistema ha restituito il messaggio:

**Autorizzazioni insufficienti per accedere a \epicodeserver\Dati Top**

Questo comportamento conferma che **Chiara non appartiene al gruppo Hacker1** e che i permessi di sicurezza sono configurati correttamente.



## Esito della verifica:

La configurazione dei gruppi e delle autorizzazioni risulta funzionante:

- **Chiara può accedere solo alle risorse previste dal proprio ruolo.**
- **L'accesso alle cartelle non autorizzate viene correttamente bloccato.**

La gestione dei permessi tramite gruppi di sicurezza in Active Directory è stata implementata correttamente.

## Conclusione finale:

L'accesso effettuato con l'account di Chiara ha confermato il corretto funzionamento dei permessi: **accesso consentito alle risorse autorizzate (Dati Segreti) e accesso negato alle risorse non previste (Dati Top).**

La gestione delle autorizzazioni tramite Active Directory e gruppi di sicurezza risulta configurata in modo corretto e funzionante.